

Alles is nu voorbereid om de vlieger in elkaar te stikken. We beginnen met de linkerkant, te weten 1 rugdek en 1 segment zonder gaten. Leg de versterkte neuszijden op elkaar en stik het rugdek aan het gebogen deel van het segment op een halve cm van de kant. Na het stikken slaan we de 2 delen, om waarna de randen aan de binnenkant zitten. Zie tekening 3.

Stik vervolgens het volgende rugdek en segment aan het in elkaar gestikte onderdeel. Nu dus twee rugdekken en één segment in een keer aan elkaar stikken. Ga zo verder, totdat we één rugdek hebben met daaronder hangend 9 segmenten. Zie tekening 4.

Nu kunnen we met de buikzijde beginnen. De 2 kielen die links en rechts komen stikken we eerst aan elkaar met een overlap van 55 mm. Let hierbij op dat de achterste kielen de voorste aan de buitenkant overlappen.

Leg nu het rugdek en het linkerbuiten-segment vlak op tafel, waarbij de andere segmenten zich onder het rugdek bevinden. Op het linkerbuiten-segment worden nu de 2 aan elkaar gestikte kielen gelegd en daarop een buikdek. Stik deze 3 delen weer op een halve cm van de rand aan elkaar. Openvouwen en zie de kielen zitten netjes tussen het segment en het buikdek. Vervolgens hechten we het tweede buikdek, het tweede segment en het eerste buikdek aan elkaar. Zorg daarbij, dat na het terugvouwen van het tweede buikdek de naad naar binnen gericht is. Bij het volgende segment het tweede buikdek, de kiel en het derde buikdek toevoegen. Deze 4 elementen aan elkaar stikken en het derde buikdek terugslaan. De kiel hangt hierna naar beneden. Zo doorgaan tot het rechterbuiten-segment.

Wanneer we nog 1 naad moeten sluiten met de laatste 2 kielen gaan we als volgt te werk.

We rollen de Flowform stevig vanaf de kant die klaar is op, daarna slaan we het buikdek en het buiten-segment om de rol heen. Zie tekening 5. We voegen de 2 kielen met de kielpunten in de binnenzijde van de rol, tussen het buikdek en buiten-segment en stikken hierna de delen aan elkaar. Zie tekening 6. Als dat gebeurd is keren we de Flowform binnenste buiten waarna alle naden aan de binnenkant zitten!

We leggen de Flowform nu plat neer met de rugzijde onder. Hierna snijden we de V-vorm in de Flowform. De snijlijn ligt op 10 mm afstand van het punt waar de segmenten eindigen. Eerst aftekenen daarna pas snijden. Zie tekening 7. We sluiten de staartzijde van het rug- en buikdek door er 3 omgevouwen stroken

