



van dacron zomen te voorzien voor het in elkaar naaien.

Heb je ook de enigszins facultatieve 120 zoombanden aangebracht dan heb je al heel wat uren op de teller staan, zeker als je alleen werkt. Tijd voor een glaasje wijn! Het ergste leed is nu geleden.

Nu moeten we de spanlijnen op maat maken. 30 stuks van ca 78 cm van lus tot lus en 6 stuks van ca. 69 cm van lus tot lus. Zaag 24 stokjes van 45 cm koolstof 5,5 mm op maat. De 6 korte lijnen worden aan de buitenkant van de vlieger in het midden van het stokhoesje parallel aan de diagonale stokken bevestigd. Maak een inkeping in het stokhoesje, schuif een lus van het korte opspanlijntje erdoor en schuif het 45 cm stokje in het hoesje en door de lus. De korte lijnen zitten nu vast. Maak bij alle overige 18 stokhoesjes op 10 cm afstand van beide uiteinden inkepingen in de stokhoesjes. Schuif de overige 30 spanlijnen in de