



Sla de 2,5 cm aan de gekromde zijden om en stik deze op 0,5 cm van het einde van de omslag vast. Breng wel eerst aan de topzijde een strook dubbel gevouwen dacron van 2,5 x 16 cm ter versteviging aan.

Aan de onderzijde een lijnlus in de 2,5 cm omslag opnemen, waar later de koolstofstaf in haakt. Breng naar eigen inzicht een motief aan op de 3 schijven. Zowel recht van voren als van opzij kan een motief op de vlieger worden aangebracht. Nu de 3 schijven op de 0,5 cm aan elkaar stikken. Controleer of de 3 schijven precies gelijkvormig zijn.

Het opspannen.

Meet de basiszijde op en deel die door 3. Loodrecht gemeten worden de 2 punten bepaald waar de 65 cm spanners tussen de gekromde zijden komen. Snij uit de omgeslagen 2,5 cm rand 2,5 cm breed de stof weg, zodat daar de spanners met daaraan de spargrabbers (er komen er 2 naast elkaar) aan de \varnothing 4 mm koolstofstaf kunnen haken.

In afwijking van het originele model heb ik in het midden van de gekromde zijde op de koppelbussen ook voorzieningen getroffen om spanners aan te brengen. De gehele constructie werd steviger en

